

Mini IP PBX 100 功能鍵說明

分機功能鍵

撥 0 或 9	總機
撥 0000	進入 IVR
撥 *1	設定分機驗證密碼(PIN Code)
撥 *301~*304	錄製 IVR 語音
撥 *5	轉接設定語音導覽(主機若重開機需再設定)
撥 *6	勿打擾功能啟動或關閉(主機若重開機需再設定)
撥 *8	代接。 同一群組可以相互代接, 設定分機時, 可以透過群組代號來區別。設定為空白表示取消代接功能。
撥 #0	(或轉接鍵) + 分機(將來電轉到其他分機)
撥 #0 (或轉接鍵) + 9000	將來電轉到代接分機(10~99), 再由其他分機接聽
撥 #1 + 分機	將來電保留, 撥號到該分機, 接通後掛斷電話, 原來電則與該分機進行通話。**中斷撥號

錄音鍵

*301	日間接待語: 某某公司您好, 請直撥分機號碼, 或撥*查詢分機號碼, 或撥 0 由總機為您服務
*302	午休接待語: 某某公司您好, 現在是午休時間, 請於下午一點半後再來電, 或撥 0 由總機為您服務
*303	下班接待語: 某某公司您好, 現在是下班時間, 請直撥分機號碼, 或撥 0 由總機為您服務
*304	等待音樂: 音樂